



LEGENDA:

instalacja c.o. podłączenie grzejnika
instalacja c.o.

instalacja c.o.

- grzejnik płytowy

①

pion instalacji c.o.

UWAGI:

1. Parametry obliczeniowe instalacji c.o. 80/60°C;
2. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych w systemie zaprasowywanym.
3. Przewody do grzejników prowadzić nadytkowo lub w listwach przypodłogowych.
4. Podościa do grzejników wykonać od dołu za pomocą przyrząda kłowego.
5. Grzejniki umieszczać na wysokości min. 100mm od poziomu posadzki i zapewnić min. 100mm wolnej przestrzeni nad grzejnikiem.
6. W największych punktach instalacji montować odpowietrzniki poprzeczne zoworem kulowym.
7. Przewody grzewcze należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (załącznik 2).

P R O E N Elżbieta Nakoneczny



53-238 Wrocław, ul. Wałbrzyska 26, I p., pok 18,
tel. +48 502485625, email. biuro@proen.wroclaw.pl

o b i e k t:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

address: _____

branza:
IS

skd/a:

5.

skd/a:

inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkanowej

```
data:
```

ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie

projektant:

podpis:

MGR INŻ. ELŻBIETA NAKONECZNY

opracował:

podpis:

tytuł rysunku:

nr r y s .

Rzut Parteru - Instalacja c.o.

152