



LEGENDA:

— · — · — instalacja c.o. podłączenie grzejnika
 === instalacja c.o.

===== instalacija c.o

grzejnik płytowy

① pion instalacji c.o.

UWAGI:

1. Parametry obliczeniowe instalacji c.o. 80 /60°C;
2. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych w systemie zaporasowywanym.
3. Przewody do grzejników prowadzić natynkowo lub w listwach przypodłogowych.
4. Podościa do grzejników wykonać od dołu za pomocą przyręca kątowno.
5. Grzejniki umieszczać na wysokości min. 100mm od poziomu posadzki i zabezpieczyć min. 100mm wolnej przestrzeni nad grzejnikiem.
6. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietzniki poprzedzone zaworem kulowym.
7. Przewody grzewcze należy zainstalować termicznie zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (załącznik 2).

PROEN Elżbieta Nakoneczny



53-238 Wrocław, ul. Wałbizyska 26, I/p., pok 18,
tel. +48 502485625, email. biuro@proen.wroclaw.pl

o b i e k t

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

branch:

adres budowy:

ul. Słoneczna 4, 55-080 Zachowice

sk/d:

inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkanowej

ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie

data:

projektant:

MGR INŻ. ELŻBIETA NAKONECZNY

podpis:

opracował:

nr upr.:

podpis:

tytul rysunku

podpis:

Rzut Poddasza - Instalacja c.o.

nr r y s.

154